

Savi® W740A

Draadloos
headsetstelsel voor
meerdere apparaten


BEKNOPTE HANDLEIDING



VIDEOHANDLEIDING

<http://docs.plantronics.com/savi-700>

plantronics



1 Knop voor volume/mute/wachtstand

Volume verhogen Kort naar boven drukken*
Volume verlagen Kort naar beneden drukken*
Mutefunctie Kort indrukken

Flash Als u de knop tijdens een gesprek enige tijd (1,5 seconde) naar boven of naar beneden drukt, wordt de oproep in de wacht gezet en kunt u een andere oproep beantwoorden.

2 Call control-knop

Knop voor aannemen/beëindigen Kort indrukken

OPMERKING * Doe het tegenovergestelde als de headset links wordt gedragen.

WAARSCHUWINGEN Om veiligheidsredenen is het belangrijk om de headset niet lange tijd achtereen met een hoog volume te gebruiken. Dit kan gehoorschade veroorzaken. Luister altijd met een normaal geluidsniveau. Ga voor meer informatie over headsets en uw gehoor naar plantronics.com/healthandsafety.

Raadpleeg voorafgaand aan de installatie en het gebruik van het product de belangrijke veiligheidsinformatie.

De Savi W740A heeft een WO2A-basisstation en een WH500A-headset.

1 Headset Aanpassen en opladen

- 1 Plaats de batterij.



OPMERKING De batterij van dit product kan worden vervangen. Gebruik alleen het door Plantronics geleverde batterijtype.

- 2 Bepaal hoe u de headset wilt dragen en gebruik de pasvormset om de headset aan de beoogde draagwijze aan te passen.




Over de oren OF over het hoofd OF achter het hoofd langs


- 3 Plaats de oplaadhouder op het basisstation.



- 4 Steek het ene uiteinde van het stroomsnoer in de daarvoor bestemde aansluiting aan de achterzijde van het basisstation en het andere uiteinde in een werkend stopcontact.



- 5 Plaats de headset minimaal 20 minuten op het basisstation om de headset op te laden.



2 Bureautelefoon Aansluiten en bellen

- 1 Kies installatie A, B of C voor de bureautelefoon en sluit de kabels aan.


A Bureautelefoon (standaard)



GEBRUIK

B Bureautelefoon + HL10-lifter (afzonderlijk verkrijgbaar)

Zie de gebruikershandleiding op plantronics.com/accessories



GEBRUIK


C Bureautelefoon + EHS-kabel (afzonderlijk verkrijgbaar)

Zie de gebruikershandleiding op plantronics.com/accessories




GEBRUIK

- 2 Druk terwijl u de headset draagt kort op de bureautelefoonknop op het basisstation.




OPMERKING Als u oproepen niet op afstand kunt beheren via een lifter (HL10) of kabel (EHS), moet u de handset van de bureautelefoon voor iedere oproep handmatig verwijderen.

- 3 Als u geen kiestoon hoort, opent u het klepje aan de zijkant en verschuift u de middelste schuif (A-G) tot u wel een toon hoort. De standaardinstelling A is geschikt voor de meeste bureautelefoons.



- 4 Plaats een testoproep met de bureautelefoon.
- 5 Beëindig het gesprek door op de gespreksknop op de headset te drukken.



3 Mobiel Aansluiten en bellen

- 1 Houd de Bluetooth-koppelingsknop op het Savi-basisstation ingedrukt (4 seconden) tot het indicatielampje rood en blauw knippert.




- 2 Activeer de zoekmodus op de mobiele Bluetooth-telefoon. Selecteer SAVI 7xx in de lijst met beschikbare apparaten.



- 3 Als de mobiele telefoon om een wachtwoord vraagt, voert u 0000 in. Het Bluetooth-indicatielampje op het basisstation gaat blauw branden zodra een actieve verbinding met de mobiele telefoon tot stand is gebracht.




- 4 Druk terwijl u de headset draagt kort op de mobiele telefoonknop op het basisstation.




- 5 Plaats een testoproep met de mobiele telefoon.

- 6 Beëindig het gesprek door op de gespreksknop op de headset te drukken.




4 Computer Aansluiten en bellen

- 1 Sluit de USB-kabel aan.




- 2 Ga naar plantronics.com/software en klik op de downloadknop om de software van Plantronics te downloaden.

- 3 Druk terwijl u de headset draagt kort op de computerknop op het basisstation.



- 4 Start een testgesprek via de softphone op de computer.

- 5 Beëindig het gesprek door op de gespreksknop op de headset te drukken.



HULP NODIG?

Productondersteuning
plantronics.com/support

Onlinegebruikershandleiding
<http://docs.plantronics.com/savi-700>